

VALORES DE INDICADORES LED DE RASTREADORES ADM100/300/700/007/333

Actualización de firmware a través de USB/Bluetooth

 Parpadeos cortos separados

 No parpadea

Actualización de GPRS (por el comando **UPDATE**)

 PARPADEOS LARGOS (excepto ADM700), BRILLA CONTINUAMENTE (ADM700)

 SERIE DE 3 PARPADEOS
El módulo GSM está deshabilitado para la reinicialización

 SERIE DE 2 PARPADEOS
No hay conexión con el servidor de actualización

 SERIE DE 1 PARPADEO
El rastreador ha establecido una conexión con el servidor de actualización

Estado del módulo GLONASS/GPS

 SERIE DE 4 PARPADEOS
El módulo GLONASS/GPS está desactivado debido al bajo voltaje de la batería interna y la fuente de alimentación externa desconectada (para un rastreador con batería incorporada)

 SERIE DE 3 PARPADEOS
No se reciben datos del módulo GLONASS/GPS

 SERIE DE 2 PARPADEOS
Se reciben datos del módulo GLONASS/GPS, pero las coordenadas no son válidas

 SERIE DE 1 PARPADEO
El módulo GLONASS/GPS determinó la fecha, la hora y las coordenadas reales

Estado del módulo GSM/GPRS

 BRILLA CONTINUAMENTE, CON PAUSAS CORTAS
la tarjeta SIM no está disponible

 SERIE DE 4 PARPADEOS
El módulo GSM está desactivado debido al bajo voltaje de la batería interna y la fuente de alimentación externa desconectada (para un rastreador con batería incorporada)

 SERIE DE 3 PARPADEOS
El módulo GSM está desactivado

 SERIE DE 2 PARPADEOS
El módulo GSM está encendido, pero no hay conexión con el servidor o el servicio GPRS no está disponible

 SERIE DE 1 PARPADEO
El rastreador ha establecido una conexión con el servidor y transmite con éxito paquetes de información